


Tippen Sie auf den Skyplot oder die Schaltfläche unten **schaltet GPS ein/aus**.

## Quellenauswahl

Wenn Sie auf die Seite der unteren Schaltfläche tippen, wird eine Auswahl verfügbarer Standortquellen geöffnet:



- › **Internes GNSS** - in Ihr Gerät integrierte Satellitenlokalisierungseinheit, die verschiedene Anbieter kombiniert  
- GPS, Galileo, Beidou, Glonass...
- › **Externes GNSS** - ein Gerät, das über Bluetooth oder USB mit Locus verbunden ist

## GPS-Simulation

- › **Indoor-Training** - Einschalten, wenn Sie Ihr Indoor-Training aufzeichnen müssen
- › **NMEA** - Bewegungssimulation aus NMEA-Meldungen gelesen
- › **Track** - Simulation basierend auf einer vorab aufgezeichneten Strecke (nur Testversionen)

Aktive Simulation wird rot angezeigt:

